

CLIPSTICKING

– när armen är för kort och landningen för hård

Robin Dahlberg, medlem i Säkerhetskommittén, delar med sig av tips och trix.

Ibland är klättringen upp till första bulten för svår, läskig eller farlig för att göras helt osäkrad. En lösning på problemet är att undvika leden ifråga, vilket ibland är helt rätt. En annan lösning är att koppla i första bulten med någon typ av förlängning, en så kallad clipstick. Det finns en uppsjö metoder och redskap för att genomföra denna praktiska försiktighetsmanöver, allt från tejpnings med små pinnar som håller upp grinden, till hemmabyggen med ståltråd, till specialtillverkade deluxvarianter som når tio meter. Några problem med alla dessa varianter är att de tar lite tid att konstruera med alla små kvistar och tejpbitar, vissa går inte att återanvända, eller så har du glömt din nyinköpta deluxpinne hemma. Såklart.

Nåväl.

Det finns några smidiga lösningar på problemet. Och de är alldeles gratis. Du behöver bara en pinne.



Robin Dahlberg. Foto: Jonas Paulsson

Koppla karbinen i bulthängaren

1. Ta fram en pinne som är lagom lång för ändamålet och inte för böjlig.
2. Koppla i repet i expressen.
3. Sätt pinnen i expressens övre ögla, d.v.s. samma ögla som till den övre karbinen. Se till att klättrarens ände hamnar utåt från väggen. **A**
4. Håll repet parallellt med pinnen och håll det sträckt så att karbinen fixeras av draget.
5. Tryck grinden mot bulthängaren. Voila! **B**
6. Ta bort pinnen.
7. Klättra och njut.



När du har fallit på ditt projekt så vill du givetvis göra ett nytt försök. Du drar ner repet och självklart så lyckas du inte med konststycket att behålla den första förkopplad. Såklart.

Nåväl. Även här finns det trix.

Det första är att du redan under nedsänkningen kopplar ur den näst första expressen från repet. Förutsatt att det inte är den som du sitter fast i eller att du riskerar markfall om karbinen du hänger i skulle paja. Väl nere så är det dags att dra ner repet men eftersom du kopplat ur den näst första (d.v.s. andra) så kommer repet inte glida elegant genom expresserna utan snarare falla förbi den näst första ner till marken. Och eftersom du är uppmärksam så fångar du repändan så att den inte slinker ur näven/expressen.

Men, att koppla ur den näst första expressen har du givetvis glömt bort eftersom du var alldeles för pumpad och besviken på ditt misslyckade ledförsök. Så nu står du där på marken igen utan den första ikopplad.

Men lugn. Leta reda på en pinne. Gärna en med en liten knöl, bula, kvist eller ojämnhet högst upp. Hittar du ingen sådan så ta vilken pinne som helst. Det funkar ändå, men kräver lite mer noggrannhet.

Koppla repet i karbinen – aka Rosetten

1. Gör två bukter på repet. **1**
2. Gör en rosett med bukterna. **2, 3**
3. Vrid rosetten eller byt plats på repet i ena ögla så att klättrarens ände hamnar utåt när du kopplar i den. Det går snabbt att lära sig hur man ska göra. **4, 5**
4. Se till att repändan, vars ögla du ska trä över karbinen, pekar nedåt, så undviker du att dra ner hela rosetten längs pinnen. Det är här bulan eller kvisten underlättar. **4, 5**
5. Sätt en pinne i mitten av rosetten. **6**
6. Lyft upp pinnen med ögla mot karbinen och dra i änden så att ögla fångar karbinen. **7**

Voila! Nu tror du säkert att du misslyckats när du ser en stor trasselklump på repet. Ingen fara. Dra i båda repändarna så försvinner trasslet.

Var rädda om er där ute, och inne!
Text och bild: Robin Dahlberg

